

DAT ファイルの名称	各DATファイルに対応する音声内容
AUTOIN.DAT	読み上げモードを始めます。
AUTOOUT.DAT	読み上げモードを終了します。
CHOOSE.DAT	タイトルからタッチして始めてください。
CLEAN.DAT	削除しました。
FOLLOW.DAT	合図の後に復唱してください。
IDLE.DAT	もうすぐ電源がきれます。
LOWPOWER.DAT	バッテリー残量が低下しています。
MP3IN.DAT	MP3モードを開始します。
MP3OUT.DAT	MP3モードを終了します。
NOFILE.DAT	音声データがありません。ペンに音声データをいれてください。
NORECORD.DAT	録音データがありません。
POWERON.DAT	電源を入れます
POWEROFF.DAT	電源を切ります。
RECEND.DAT	録音しました。
RECIN.DAT	録音シールを選んでください。
RECSAVE.DAT	録音データが保存されました。
STORYIN.DAT	ストーリーを始めます。
STORYLACK.DAT	ストーリーデータがありません。
VOLDEC.DAT	音量を下げます。
VOLINC.DAT	音量を上げます。

### ガイド音源作成方法

- 1 各DATファイルは右記内容に対応（左表参照）。
  - 2 好きな音声・効果音・言語で右記音声内容に適したMP3を作成する。
  - 3 左表を参照し、ファイル名を対応するDATファイル名と同じものにする。
  - 4 各ファイルのプロパティで拡張子をMP3からDATに変更する。
- ※ DATファイルに変更後も、ファイルをダブルクリックし再生できるので、訂正はないか確認できます。
- 5 MaiYa Penに入れる音源ファイル（DATファイル）が完成。